

リモコンのテレビメーカー設定について

弊社チューナーのリモコンには、お客様宅のテレビに合わせた【テレビメーカー設定】をしています。

このテレビメーカー設定により、チューナーのリモコンでお使いのテレビの基本的な操作（テレビ電源の入れ切り／入力切替／音量設定など**写真1**の囲い部分の操作）をすることができますが、この設定はテレビを買い替えられた場合や、電池の消耗等により設定が解除される場合があります。

そのような場合は、お手数をお掛けしますが、以下の手順に従い再度リモコンのテレビメーカー設定を行ってください。

写真1



【Panasonic 製チューナー リモコンのテレビメーカー設定手順】

■TZ-LS300P他の場合

①右上の【テレビ電源ボタン】を押したまま、右の**表1**を参考に数字ボタンでお使いのテレビメーカーにあった設定番号（2桁）を順番に押してください。

※設定番号が2つ以上あるメーカーの場合は、順番にお試しいただき、動作する番号で設定してください。

※設定番号の0は0ボタンを押してください。

（例）パイオニアのテレビをお使いの場合は【テレビ電源ボタン】を押したまま0→1→1

②【テレビ電源ボタン】から指を離してください。

③テレビ操作部（上記**写真1**の囲い部分）が動作するか確認してください。



■TZ-DCH2800／TZ-BDW900Pの場合

①テレビ／STB切替スイッチを「テレビ側」に切り替えてください。

②右上の【テレビ電源ボタン】を押したまま、右の**表1**を参考に数字ボタンでお使いのテレビメーカーにあった設定番号（2桁）を順番に押してください。

※設定番号が2つ以上あるメーカーの場合は、順番にお試しいただき、動作する番号で設定してください。

（例）パナソニックのテレビをお使いの場合は【テレビ電源ボタン】を押したまま1→1

③【テレビ電源ボタン】から指を離してください。

④テレビ操作部（左記**写真1**の囲い部分）が動作するか確認してください。



表 1

設定番号	テレビメーカー	設定番号	テレビメーカー	設定番号	テレビメーカー
1 1	パナソニック 1	3 5	SONY 1	5 6	富士通ゼネラル 2
1 2	パナソニック 2	3 6	SONY 2	6 1	三洋 1
1 3	パナソニック 3	4 1	パイオニア	6 2	三洋 2
1 4	パナソニック 4	4 5	シャープ 1	6 5	NEC 1
1 5	パナソニック 5	4 6	シャープ 2	6 6	NEC 2
2 1	日本ビクター	4 7	シャープ 3	7 1	AIWA
2 5	東芝	5 1	三菱 1	7 2	FUNAI
3 1	日立 1	5 2	三菱 2		
3 2	日立 2	5 5	富士通ゼネラル 1		

【KDDI 製スマートチューナー リモコンのテレビメーカー設定手順】

①右上の【テレビ電源ボタン】を押したまま、下の表2を参考に数字ボタンでお使いのテレビメーカーにあった設定番号（2桁）を順番に押してください。

※設定番号が2つ以上あるメーカーの場合は、順番にお試しいたごき、動作する番号で設定してください。

(例)パナソニックのテレビをお使いの場合は【テレビ電源ボタン】を押したまま①→①

②【テレビ電源ボタン】から指を離してください。

③テレビ操作部（左記写真1の囲い部分）が動作するか確認してください。



表 2

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック 1	⑩と①	三菱 1	④と①	三洋 1	⑨と①
パナソニック 2	⑩と②	三菱 2	④と②	三洋 2	⑨と②
パナソニック 3	⑩と③	三菱 3	④と③	三洋 3	⑨と③
パナソニック 4	⑩と④	三菱 4	④と④	三洋 4	⑨と④
パナソニック旧	⑩と⑤	日立 1	⑤と①	FUNAI	⑨と⑤
SONY 1	①と①	日立 2	⑤と②	富士通ゼネラル	⑨と⑥
SONY 2	①と②	日立 3	⑤と③	AIWA	⑨と⑦
シャープ 1	②と①	日立 4	⑤と④	Samsung	⑨と⑧
シャープ 2	②と②	LG	⑥と①	FUNAI 4K	⑨と⑨
シャープ 3	②と③	ビクター	⑦と①		
東芝	③と①	パイオニア	⑧と①		